

Byggeanvisning på mindre skrukhus/kyllingehus: Af Lone Aasted.

Følgende er ment som et råd om, hvordan man bygger et mindre hus til ca. 5 høns af mindre race eller en skrukhøne med kyllinger, men huset kan også skaleres op til større dyr.

Målene tilpasses de materialer man har til rådighed, så forbruget af brædder m.m. bliver mindst muligt. Typisk fås klinkbrædder i 3 meters længde og derfor er det praktisk, at dele dem op i tre stykker af 1 meter, så kan man også nå ind i huset fra bagdøren og det passer også med den metalskinne, der lukker tagryggen.

Og så er torx-skrue gode, for de er nemme at skrue i og ud, hvis man laver en fejl..

De små huse er nemme at flytte med, og mere fleksible end store.

Om vinteren kan hønsene nemmere varme et lille hus op, med deres kropsvarme. Og A-faconen gør, at det ikke vælter i stormvejr.

1.

Start med at bygge et skelet af lægter, det kan være solide trykimprægnerede eller mere lette, alt efter hvor stor og solidt huset skal være, eller hvor nemt det skal kunne flyttes. De skal under alle omstændigheder have en sådan bredde at de kan holde de skrue der skal holde klinkbrædderne på plads, der udgøre taget.

Til at samle lægterne i hjørnerne, bruger jeg de flade trykimprægnerede der flyder i alle trælaster. De har ligget som afstand mellem de rigtige brædder, og kan tages med gratis, i hvert fald der hvor jeg kommer.



2.

Så skal der lægges gulv af høvlede brædder. Og jeg misunder hver gang mine fjerkræ – de er de eneste i hele husstanden, der forkæles med massive fyrregulve under fusserne! Jeg skrue ikke brædderne fast, det gør dem mere fleksible og de holdes senere på plads af taget. Men sørg for at der ikke er for store sprækker, hvor skidt kan samle sig.



3.

Klinkbrædderne skrues fast på facaden, start nedefra. Lav en god lem af de samme brædder som gulvet. Jeg bruger 2 og samler dem med et par lister, så glider dyrene ikke på de glatte brædder.

Den liste der er den øverste, vandrette del af gavlens trekant, fungerer som stopper for lemmen, så den ikke falder ind i huset. Lemmen sættes fast med et godt hængsel.



4.

Bagdøren laves af klinkbrædder, og samles med brede lister der skal stikke ud ca. 5 cm under underkanten, så den kan holdes på plads for neden. Siden hen holder et lille fladjern den på plads for oven.

Bagdøren starter 'et bræt oppe', så døren kan hvile på dette bræt, og de flade lister kan række ned bagved. Det fik jeg først taget billede af, da huset var færdigt, og jeg var i gang med at male. Håber ikke det forvirrer....



5.

Så skal taget skrues på. Start for neden. Passer højden ikke med hele klinkbrædder, saves det øverste til i bredden, men husk at sætte snor i lemmen først, inden taget lukkes helt.

Bor et hul lidt inde i hjørnet, og stik et nylonreb igennem og lav en knude på bagsiden af lemmen. Træk rebet igennem hele huset, men vent med at klippe det til, før du ved helt sikkert, hvor langt det skal være, for at lemmen kan åbnes helt ned til jorden. I enden af rebet bindes en løkke. Når lemmen skal lukkes f. eks om natten, trækkes rebet til, og løkken bindes til en lille skrue forned på gavlen.



6.





7.

Har man ikke gjort det tidligere i processen, er det en god ide at sætte isolering under gulvet nu. Brug en plade af styropor. Vælg en tykkelse der flugter lægterne i bunden af skelettet.

Pladen holdes på plade af flade lægter der skrues på tværs af pladen. Bemærk det store udhæng på taget, især den ende med lemmen, det forhindrer megen regn og sne i at komme ind ad lemmen, og hønsene sidder tit under halvtaget, mens de organiserer sig til natten. For at løfte huset fra jorden for at undgå råd, kan det være en fordel at sætte en trykimprægneret klods i hvert hjørne under bunden. Men skal huset bruges til skrukker med daggamle kyllinger, må man lukke af med et bræt eller en hel lægte, da kyllingerne ellers kan smutte ind under huset.



8.

Når tagets klinkbrædder er færdige, lukkes med en metalskinne som fås i forskellige størrelser. I hulrummet kan man tætn yderligere med et stykke bagstop, (en skumpølse der ellers bruges til fuger, så regner det ikke ned!)



9.

Så er huset ved at være færdigt og skal bare have en grundig gang udvendigt og i bunden.

